

# Guide d'utilisation

## Configurateur Simersion v1.4

[Lien de téléchargement](#)

### Préambule

Sur PC (Windows 10 uniquement), certains jeux demandent des paramètres spécifiques pour s'interfacer avec des appareils externes tels que votre simulateur.

D'autres jeux nécessitent un logiciel intermédiaire afin de synchroniser le simulateur.

Le configurateur Simersion inclue ces deux fonctionnalités.

### Fonction de paramétrage

Jeux nécessitant cette opération

- DiRT4
- DiRT RALLY 2.0
- F1 2018
- F1 2019
- XPlane 11
- Assetto Corsa (plus de détails page 6)
- rFactor 2(plus de détails page 7)

### Présentation

Cette fonction modifie un fichier du jeu installé sur votre machine pour lui indiquer comment se synchroniser à votre simulateur Simersion.

Il n'est nécessaire de faire cette opération qu'une seule fois (tant que votre simulateur garde la même adresse IP sur votre réseau local).

Pour chaque paramétrage de jeu, il vous faut renseigner trois informations :

- Le jeu que vous souhaitez paramétrer,
  - L'emplacement du fichier de paramètres,
  - L'adresse IP de votre simulateur.
- Rq : Vous trouverez l'IP de votre simulateur sur son écran tactile, via le bouton

*Configuration* .

La zone d'information vous guide tout au long du paramétrage.

## Interface



## Utilisation


- 1) Sélectionnez le jeu que vous souhaitez paramétrer.



- 2) La zone d'information vous donne le fichier à rechercher.

Pour DiRT RALLY 2.0, le fichier se trouve généralement à cet emplacement :  
 C:/Users/Utilisateur/Documents/My Games/DiRT RALLY 2.0/hardwaresettings/


- 3) Grâce au bouton « **Rechercher** », indiquez l'emplacement exact du fichier, en parcourant vos dossiers sur votre PC.



- 4) Appuyez sur « Open », puis renseignez l'adresse IP de votre simulateur.  
 Rq : Vous trouverez l'IP de votre simulateur sur son écran tactile, via le bouton

*Configuration* .

- 5) Puis cliquez sur « Configurer »



## Fonction de synchronisation

Jeux nécessitant cette opération

-  iRacing
-  Assetto Corsa Competizione
-  Flight Simulator 2020
-  rFactor 2 (plus de détails page 7)

### Présentation

Pour les jeux ci-dessus, une simple modification de fichiers ne suffit pas. C'est le configurateur qui se charge de synchroniser le PC avec le simulateur.

Il est nécessaire d'effectuer cette opération **à chaque fois**.


Il vous faut renseigner trois informations :

-  Le jeu auquel vous souhaitez jouer,
-  L'adresse IP de votre simulateur.  
Rq : Vous trouverez l'IP de votre simulateur sur son écran tactile, via le bouton *Configuration* .


La zone d'information vous guide tout au long du paramétrage.

### Utilisation

- 1) Sélectionnez le jeu dans le menu déroulant.




- 2) Entrez l'adresse IP de votre simulateur, puis appuyez sur « Synchroniser ».




Le symbole passe à l'orange tant que le jeu n'est pas lancé.

- 3) Lancez le jeu sur votre PC, et entrez dans une partie.



Votre PC se synchronise et le symbole passe au vert.

- 4) Enfin, synchronisez votre simulateur grâce à la touche dédiée sur l'écran tactile.



## Module spécifique au jeu Assetto Corsa

### Présentation

Si vous souhaitez ressentir le relief de la piste sur votre simulateur Simerion via le jeu Assetto Corsa (Mode « Expert »), il vous faudra installer le module « Simerion Expert » dans le dossier d'installation d'Assetto Corsa.

Pour cela, effectuez le paramétrage en sélectionnant « Assetto Corsa » dans le menu déroulant (détails page 3).


Le module sera installé automatiquement.

Pour vérifier que l'installation s'est bien déroulée, lancez une session de jeu sur Assetto Corsa, puis dans la barre d'applications à droite de l'écran (tout en bas), vous trouverez une icône du logo Simerion.



Si vous cliquez sur l'icône, vous verrez une fenêtre s'afficher.

Si l'adresse IP de votre simulateur change, vous pourrez l'indiquer directement dans cette fenêtre.




## Spécificité pour le jeu rFactor2

L'affichage du jeu sera, dans un premier temps, en mode paramétrage.

Vous devrez à l'aide du bouton « Rechercher », indiquer le chemin vers « rFactor2.exe ».

Indiquez ensuite votre l'adresse IP du simulateur dans le champ prévu à cet effet, puis cliquez sur « Configurer »

 SIMERSION  
  
  
  
  
  
  

Le configurateur passera de lui-même en mode synchronisation.

Il ne vous reste plus qu'à synchroniser, l'adresse IP étant déjà renseignée au préalable.

Si votre adresse IP change, pensez à la changer avant de synchroniser.

Si le configurateur ne retrouve pas les fichiers installés, il retournera en mode paramétrage. Si cela arrive, veuillez reprendre les étapes depuis le début.

 SIMERSION  
  
  
  
  
  
